



Vägledning Akademiska Hus iLOQS5

Dokumentet beskriver i korthet förutsättningarna för att kunna komma åt systemet och krav vid införandet av nya byggnadsobjekt. För vidare diskussion kontakta dokumentägare alternativt systemförvaltare. Dokumentet finns sparad i teamsgruppen ”Teknik_o_Service” under kanalen allmänt.

1 System

Samtliga iLOQS5 för Akademiska hus ska programmeras i samma system:

Serviceadress: <https://s5.iloq.com/iloqws>

System ID: NLSM_104770

Objektnamn: Akademiska Hus

Användarnamn: ”behöver skapas”

API/API Behörighet: För att säkerställa en framtida integration mot överordnat system ska Cylindrar och behörigheter programmeras med API behörigheter.

Cylindrar: ”Tillåt API behörigheter”

Behörigheter: ”Typ API Behörighet”

För att kunna programmera nycklar/cylindrar krävs programmeringsfob. Kan beställas från ramavtalspartner Eitech med godkännande från ansvarig på Akademiska Hus.



Figur 1:Programmeringsfob för iLOQ S5 och S50

Nedladdningsfiler:

<https://support.iloq.com/en/support/solutions/articles/80000960649-download-programming-token-p55s-1-driver>

<https://support.iloq.com/en/support/solutions/articles/80000960667-download-iloq-5-series-manager>

Dokumentnamn: Vägledning Akademiska Hus iLOQS5		Dokumentidentifikation Process Dok.typ Bolag			Fastställd av:	Datum 24-05-14	Sida 1/4
Dokumentägare: Andreas Bergensund	Författare: Andreas Bergensund				Revidering:	Datum	Rev.




2 Byggnadsstruktur

Nya byggnader ska läggas till likt nuvarande standard under fliken fastighet i iLOQ mangern dvs.



Se exempel nedan.



Dokumentnamn: Vägledning Akademiska Hus iLOQS5		Dokumentidentifikation Process Dok.typ Bolag			Fastställd av:	Datum 24-05-14	Sida 2/4
Dokumentägare: Andreas Bergensund		Författare: Andreas Bergensund			Revidering:	Datum	Rev.



3 Behörighetsstruktur

Behörigheter API ska följa samma struktur som byggnaderna. Se exempel nedan:

- Huvudnyckel Akademiska Hus S5 (Ger access till alla S5 cylindrar)
 - o Huvudnyckel Stockholm S5 (Ger access till alla S5 cylindrar i Stockholm)
 - Huvudnyckel Östermalm S5 (Ger access till alla S5 cylindrar i Östermalm)
 - Huvudnyckel A0043051 S5 (Ger access till alla cylindrar i byggnaden)
 - Tekniknyckel A0043051 S5 (Ger access till teknikutrymmen + entréer)
 - Huvudnyckel HG A0043051 S5 (Ger access till alla utrymmen bortsett från teknikutrymmena)
 - o A0043051 Huvudentré (enskilda dörrar)
 - o A0043051 Bakdörr (enskilda dörrar)
 - o A0043051 XXXXXX
 - o (ska skapas för respektive cylinder)

Om det är ilqS50 cylindrar som monterats ersätts alla "S5" ovan med "S50".

Samtliga behörigheter ska programmeras i API-läge för att kunna integreras mot överordnat system.

Följande behörigheter ska ALLTID läggas på S5/S5 cylindrar som monteras:

- Huvudnyckel Akademiska Hus S5
- Huvudnyckel "stad" S5 ex. Huvudnyckel Uppsala S5
- Huvudnyckel "område" S5 ex. Huvudnyckel Ultuna S5
- Huvudnyckel "byggnadsnummer" S5 ← ex. Huvudnyckel C0004024 S5
- "Byggnadsbeteckning" – "rumsnummer" + "vad den betjänar" ← ex. C0004024-1-1001 lgh

Om det är ilqS50 cylindrar som monterats ersätts alla "S5" ovan med "S50".

3.1 Behörighet nycklar

Behörigheter som läggs på nycklar varierar och måste uppges vid respektive beställning.

4 Namnstandard cylindrar

Byggnadsbeteckning - rumsnummer + vad den betjänar, **ex:** C0004012-2-1302 Fläktrum

Dörrar som saknar rumsnummer ex. entréer namnges enbart med byggnadsbeteckning + vad den betjänar, **ex.** C0004012 Entré

4.1 Hur nycklar ska namnges, namnstandard

Studentrum/lgh: "byggnadsnummer + rumsnummer" ex. C0004024-1-1001

Huvudnyckel hus: Huvudnyckel + "byggnadsnummer" ex. Huvudnyckel C0004024

Huvudnyckel område: Huvudnyckel + "område" ex. Huvudnyckel Ultuna

Huvudnyckel stad: Huvudnyckel + "stad" ex. Huvudnyckel Uppsala

Övriga nycklars namn kan variera beroende på access.

Dokumentnamn: Vägledning Akademiska Hus iLOQS5		Dokumentidentifikation Process Dok.typ Bolag			Fastställd av:	Datum 24-05-14	Sida 3/4
Dokumentägare: Andreas Bergensund	Författare: Andreas Bergensund				Revidering:	Datum	Rev.



5 Zoner

Nycklar och cylindrar måste använda samma huvudzon. Detta krävs för att "smittspridningen" ska fungera korrekt. Zonen "+" samt "säkerhet" skall inte användas som standard. Som default ska byggnaden/kvarterets namn användas som huvudzon ex. Språkskrapan (byggnadsnamn) i Göteborg använder huvudzon Språkskrapan för samtliga nycklar och cylindrar.

Dokumentnamn: Vägledning Akademiska Hus iLOQS5		Dokumentidentifikation Process Dok.typ Bolag			Fastställd av:	Datum 24-05-14	Sida 4/4
Dokumentägare: Andreas Bergensund		Författare: Andreas Bergensund			Revidering:	Datum	Rev.